

TREKHAAK - ATTELAGE N° 001 HONDA ACCORD Berline '90-'93.

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 001
 1 bolstuk T43 of T35 escamot. (*)
 of trekstuk+bolhouder+bol 50mm.
 4 bouten M12-40
 4 borgrondsels 12mm.
 4 bouten met moeren M10-100 (A)
 6 bouten met moeren M10-30 (B-C)
 2 rondsels 60-12 (C)
 4 verhoogde rondsels 60-16/70 (A)
 2 monteerstukken -f (B)
 1 tussenstuk -e
 10 borgrondsels 10mm. (A-B-C)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 001
 1 tige-boule T43 ou T35 escamot. (*)
 ou support-équerre+équerre+boule 50mm.
 4 boulons M12-40 (*)
 4 rondelles de sécurité 12mm. (*)
 4 boulons avec écrous M10-100 (A)
 6 boulons avec écrous M10-30 (B-C)
 2 rondelles 60-12 (C)
 4 rondelles rehaussées 60-16/70(A)
 2 pièces de montage -f (B)
 1 épaisseur -e
 10 rondelles de sécurité 10mm. (A-B-C)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Grondbekleding in koffer wegnemen.
2. achterbumper afnemen. Metalen gedeelte van bumper losmaken en metalen gedeelte alleen terugplaatsen, doch niet vastmaken.
3. Trekhaak plaatsen met (A) tegen voorziene boringen in onderkant chassisbalken. (C) tegen achterkant koetswerk en (B) tegen grond koffer, naast chassisbalken.
4. Alle gaten doorboren diam. 10,5mm. Daarna enkel de boringen (A) vergroten tot diam. 17mm., om de verhoogde rondsels toe te laten.
5. Alle bouten, rondsels en monteerstukken -f plaatsen via koffer en vastzettén.
6. Kunststoffen gedeelte van bumper terugplaatsen, doch vooraf in het midden een stukje wegsnijden van 9 cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 15 cm. Daarna vastmaken aan metalen gedeelte en definitief bevestigen.
7. Monteren van (*) samen met tussenstuk -e en alles degelijk vastschroeven.
8. Naast montage (*) een stukje bumper wegsnijden om stopkontakt te plaatsen.
9. Vloerbekleding koffer terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever le revêtement de fond du coffre.
2. Démonter le pare-chocs. Détacher la partie métallique du pare-chocs et remettre seulement la partie métallique, sans serrer définitivement.
3. Positionner l'attelage avec (A) contre le dessous des poutres de chassis, sur des trous prévus. (C) contre l'arrière de la carrosserie et (B) contre le fond du coffre à côté des poutres de chassis.
4. Forer tous les trous en diam. 10,5mm. et agrandir seulement les forages (A) jusqu'en diam. 17mm., permettant le placement des rondelles rehaussées.
5. Placer tous les boulons, rondelles et pièces -f via le coffre et bien serrer.
6. Remettre la partie en PVC du pare-chocs, après avoir coupé au milieu une pièce de 9 cm., mesuré à partir du bord inférieur, sur une largeur de 15 cm. Attacher à la partie métallique et bien fixer.
7. Monter (*) ensemble avec l'épaisseur -e et bien serrer le tout.
8. A côté du montage (*), découper un petit morceau du pare-chocs pour le placement de la prise.
9. Remettre le revêtement de fond du coffre.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

