



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK №: 44

voor: MERCEDES 190 psw 01/1988 - 08/1993

D = 8,10

S = 75

→ = 1500

SAMENSTELLING :

1 trekhaak

1 bolhouder - zweestuk

1 bol Ø 50 compleet

2 moeren met bouten M 16 - 50 } (*)

3 moeren met bouten M 10 - 30 (B-C)

2 moeren met bouten M 10 - 100 (D-E)

2 verhoogde rondsels 60-16/70 (D-E)

2 rondsels 60-12 (D)

4 rondsels 25-8 (A)

1 monterstuk -f (B)

5 borgrondsel Ø 10 (B-C-D-E)

2 borgrondsel Ø 16 (*)

ATTELAGE № 44

pour: MERCEDES 190 psw 01/1988 - 08/1993

COMPOSITION :

1 Attelage

1 Equerre porte-boule

1 Boule Ø 50 complète

2 Ecrous avec boulons M 16 - 50 } (*)

3 écrous avec boulons M 10 - 30 (B-C)

2 écrous avec boulons M 10 - 100 (D-E)

2 rondelles rehaussées 60-16/70 (D-E)

2 rondelles 60-12 (D)

4 rondelles 25-8 (A)

1 pièce de montage -f (B)

5 rondelles de sécurité Ø 10 (B-C-D-E)

2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ Achterbumper en reservewiel wegnemen.

2/ Montagepunt D van de trekhaak past met boring voorzien in dwarsbalk, gelegen vóór reservewielruimte (rubbertje hieruit verwijderen en doorboren Ø 10,5 tot in kofferuimte). Bout met rondsel via koffer plaatsen en verhoogd rondsel via onderkant op deze bout aanbrengen.

3/ Trekhaak plaatsen met : D op vermelde bout (zie 2/); A op boringen van bumperbevestiging; B tegen achterkant carrosserie en C tegen reservewielruimte; E tegen dwarsbalk (zie 2/).

4/ B-C-E doorboren Ø 10,5. Boring E enkel in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om het verhoogd rondsel toe te laten.


5/ Alle bouten met rondsels plaatsen.

Monterstuk -f in koffer bijleggen.

Monteren van * en alles degelijk vast-

6/ Bumper en reservewiel terugplaatsen.

N.B. A' wordt enkel bij oudere modellen



1/ Enlever le pare-chocs arrière et la roue de rechange.

2/ Point de montage D de l'attelage va avec le forage prévu dans la traverse devant l'espace de la roue de rechange (enlever ici le petit caoutchouc et forer en Ø 10,5 jusque dans l'espace du coffre). Placer le boulon avec la rondelle via le coffre et la rondelle rehaussée via le dessous sur ce boulon.

3/ Positionner l'attelage avec : D sur le boulon mentionné (voir 2/); A sur les forages de la fixation du pare-chocs ; B contre l'arrière de la carrosserie et C contre l'espace de la roue de rechange ; E contre la traverse (voir 2/).

4/ Forer B-C-E en Ø 10,5.

Agrandir le forage E seulement dans la tôle de dessus jusqu'au Ø 17 pour permettre


5/ Placer tous les boulons

Mettre la pièce de montage



Monter le * et bien serrer le

6/ Remettre le pare-chocs et

P.S. On utilise A' seulement



dans les vieux modèles.



De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.