



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV-G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)60019.

TREKHAAK - ATTELAGE N° 243 : NISSAN TRADE LARGO '91-

SAMENSTELLING

1 trekhaak nr 243	
1 bolhouder-zweestuk 50A	(*)
1 bol 50mm compleet	(*)
of : 1 flenskogel 50T	(*)
2 moeren met bouten M16-50	(*)
2 borgrondsels 16mm	(*)
2 moeren met bouten M12-30	(B-B')
2 moeren met bouten M10-35	(D)
2 moeren met bolkopbouten M10-30	(E)
2 monteerstukken -g	(B-B')
2 rondsels 40-12-4	(D)
2 rondsels 60-12	(E)
4 borgrondsels 10mm	(D-E)
2 borgrondsels 12mm	(A-B)

COMPOSITION

1 attelage nr 243	
1 support-boule 50A	(*)
1 boule 50mm complet	(*)
ou : 1 rotule à bourelet 50T	(*)
2 écrous avec boulons M16-50	(*)
2 rondelles de sécurité 16mm	(*)
2 écrous avec boulons M12-30	(B-B')
2 écrous avec boulons M10-35	(D)
2 écrous avec boulons à tête ronde (E)	
2 pièces de montage -g	(B-B')
2 rondelles 40-12-4	(D)
2 rondelles 60-12	(E)
4 rondelles de sécurité 10mm	(D-E)
2 rondelles de sécurité 12mm	(A-B)

MONTAGEHANDLEIDING

1. De monteerstukken -g vastmaken aan de voorste twee bouten van de veerschommels, die met bouten bevestigd zijn links en rechts achteraan chassis.
2. Trekhaak plaatsen met B of B' (naargelang bouwjaar wagen) tegen onderkant monteerstukken -g en D tegen achterkant dwarsprofiel op voorziene kleine gaten. E past tegen grondplaat opstap. De gaten D en E doorboren (dia 10,5mm)
3. Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren * en alles degelijk vastschroeven

MANUEL DE MONTAGE

1. Fixer les pièces de montage -g avec les 2 boulons de devant des jumelles, fixées au chassis à l'arrière à gauche et à droite avec des boulons.
2. Positionner l'attelage avec B ou B' (suivant l'année de construction) contre le-dessous des pièces de montage -g et D contre l'arrière de la traverse sur les petits trous existants. E va contre la tôle de fond du marchepied. Forer les trous D et E (dia. 10,5mm).
3. Mettre tous les boulons avec rondelles. Monter * et bien serrer le tout.

