



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenwegel, 21  
8790 Waregem - België  
056 / 60 42 12 (5 l.)

## TREKHAAK №: 297

voor: MERCEDES ctte 406+408+508+  
608+309+409

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet } (\*)
- 2 moeren met bouten M 16-50 }
- 14 moeren met bouten M10-30 (A-B)
- 14 borgondsel Ø 10 (A-B)
- 2 monterstukken -e (A-B)
- 1 monterstuk -f (B')
- 2 borgondsel Ø 16 (\*)
- 1 veiligheidsschakel (\*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Het reservewiel wegnemen en links onderaan de electro-verbindingsdoos losmaken van de chassis.
- 2/ De reservewieldraagstukken achteraan afzagen tot 1 cm. van de boring waar de ophangingsbout in bevestigd is. Het klepje aan de rechterzijde wegnemen en hermonteren juist achter de veerschommels (hier voor een gat boren in de chassis) ofwel het klepje weglaten.
- 3/ De trekhaak plaatsen met (A) buitenaan en (B) onderaan tegen de chassis op voorziene gaten (bij oudere modellen dienen enkele boringen te worden gemaakt), de monterstukken -e binnenaan het chassis bijleggen en de bouten plaatsen. Bij (B') het monterstuk -f plaatsen om de electro-verbindingsdoos terug vast te kunnen maken.
- 4/ Monteren van (\*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ het reservewiel terugplaatsen.

## ATTELAGE №: 297



pour: MERCEDES ctte 406+408+508+  
608+309+409

### COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète } (\*)
- 2 Ecrous avec boulons M 16-50 }
- 14 Ecrous avec boulons M10-30 (A-B)
- 14 Rondelles de sécurité Ø 10 (A-B)
- 2 Pièces de montage -e (A-B)
- 1 Pièce de montage -f (B')
- 2 Rondelles de sécurité (\*) Ø 16
- 1 Anneau de sécurité (\*)

### NOTICES DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la roue de rechange et détacher la boîte de raccordement électrique, en dessous et à gauche du chassis.
- 2/ Scier les supports qui tiennent la roue de rechange vers l'arrière jusqu'à 1 cm. du forage où on a monté le boulon de fixation. Enlever le clapet côté droit et le remonter juste derrière les balançoires de ressort (forer dans le chassis) ou bien supprimer le clapet.
- 3/ Positionner l'attelage avec (A) à l'extérieur et avec (B) en dessous contre le chassis sur des trous prévus (aux modèles plus anciens il faut forer quelques trous). Mettre les pièces de montage -e à l'intérieur du chassis et mettre les boulons. Refixer la boîte de raccordement électrique avec la pièce de montage -f (B').
- 4/ Monter (\*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la roue de rechange.



N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele **GDL** aanpasstukken)

Équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine **GDL**)

zie ommezijde  
voir verso