



# TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK  
Hoogmolenwegel 23  
8790 Waregem - België  
Tel.056/604212 Fax.056/600193

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 320 TOYOTA CAMRY '92-

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 320
- 1 bolhouder-zweestuk+bol 50A (\*)
- 2 bouten met moeren M16-50 (\*)
- 2 borgrondfels 16mm. (\*)
- 6 bouten met moeren M10-30 (B-C-D)
- 4 bouten M10/1,25-30 (A-A')
- 2 monteerstukken : 1x-e (B) 1x-f (D)
- 2 rondsels 60/25-12 (C)
- 2 rondsels 40-12-4 (A')
- 10 borgrondfels 10mm. (A-A'-B-C-D)

### COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 320
- 1 support-boule+boule 50A (\*)
- 2 boulons avec écrous M16-50 (\*)
- 2 rondelles de sécurité 16mm. (\*)
- 6 boulons avec écrous M10-30 (B-C-D)
- 4 boulons M10/1,25-30 (A-A')
- 2 pièces de montage : 1x-e (B) 1x-f (D)
- 2 rondelles 60/25-12 (C)
- 2 rondelles 40-12-4 (A')
- 10 rond. de sécurité 10mm.(A-A'-B-C-D)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Sleepogen achter onderaan de wagen demonteren. Reservewiel en vloerbekleding in koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen onderkant chassisbalken, passend met de vrijgekomen gaten voorzien van schroefdraad. (B) tegen reservewielruimte, (C) tegen achterkant koetswerk en (D) tegen koffervloer juist achter dwarsbalk.
- 3.(B-C-D) doorboren diam. 10,5mm.
4. Alle bouten met rondsels plaatsen. De monteerstukken -e en -f in koffer aanbrengen. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez les anneaux de traction à l'arrière, en dessous de la voiture. Enlever la roue de rechange et le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre le dessous des poutres de chassis, sur les trous de fixation des anneaux, prévus de filet de vis, (B) contre l'emplacement de la roue de rechange, (C) contre l'arrière de la carrosserie et (D) contre le fond du coffre. (-f) juste derrière la traverse.
3. Forer (B-C-D) en diam. 10,5mm.
4. Mettre les boulons avec rondelles. Mettre les pièces de montage -e et -f dans le coffre. Monter (\*) et bien serrer le tout.

