



TREKHAAK - ATTELAGE N° 0386 TOYOTA DYNA 100 Pick-Up '96-

Samenstelling :

1 trekhaak ref. 0386	
1 flenskogel 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 borgrondrels 14mm.	(*)
4 bouten met moeren M10-30	(A-C)
4 bouten met moeren M12-90	(B)
4 rondsels 40-12-4	(A-C)
4 borgrondrels 10mm.	(A-C)
4 borgrondrels 12mm.	(B)

Composition :

1 attelage réf. 0386	
1 rotule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 rondelles de sûreté 14mm.	(*)
4 boulons avec écrous M10-30	(A-C)
4 boulons avec écrous M12-90	(B)
4 rondelles 40-12-4	(A-C)
4 rondelles de sûreté 10mm.	(A-C)
4 rondelles de sûreté 12mm.	(B)

Montagehandleiding :

1. Reservewiel wegnemen.
2. De horizontaal geplaatste bouten in bumpersteunen losschroeven.
3. Trekhaak plaatsen met (A) op de grote boringen voorzien in onderkant uiteinde chassis. Bouten met rondsels hier plaatsen. De punten (B) zouden normaal moeten passen met de montagepunten van de bumpersteunen. Indien deze geboorde gaten niet passen, deze herboren diam. 10,5mm. Bouten met rondsels plaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
4. Reservewiel terugplaatsen.

Manuel de montage :

1. Enlever la roue de rechange.
2. Déboulonner les boulons placés horizontalement dans les supports pare-chocs.
3. Positionner l'attelage avec (A) sur les grands forages prévus côté inférieur à la fin du châssis. Mettre les boulons avec rondelles. Les points (B) correspondent normalement aux points de montage des supports pare-chocs. Si ces trous forés ne correspondent pas il faut les reforer en diam. 10,5mm. Mettre les boulons avec rondelles. Monter (*) et bien serrer le tout.
4. Remettre la roue de rechange.

