



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
✉ 056 / 60 42 12 (51)



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel 21
8790 Waregem - België
✉ 056 / 60 42 12 (51)

TRERHAAK N°: 405

voor: RENAULT Safrane '92 -

ATTELAGE N°: 405

pour: RENAULT Safrane '92 -

voor: RENAULT Safrane '92 -

ATTELAGE N°: 405 (suite)

pour: RENAULT Safrane '92 -

SAMENSTELLING:

COMPOSITION:

MONTAGEHANDLEIDING :

MANUEL DE MONTAGE :

1/ Achterbumper en grondbekleding koffer wegnemen.
Warmteschild boven uitlaat afnemen en dragstuk ophangen
achteraan losmaken.

2/ A en A' passen op bestaande gaten in zijkant chassis,
verhoogde rondels in chassis plaatsen. Bij A buitenaan in
zijkant chassis, bij A' via binnenkant. Bouten en rondels
plaatsen bij A' via buitenkant.

3/ Hoeken, gevormd door langsliggers en dwarslaat, even-
tuell indien noodzakelijk, vijfmaalen door wegsnijden van op-
gespoten rubber.

4/ Trekhaak plaatsen met A en A' tussen chassisbalken op
gaten vermeld in Z/ C en D op plaats waar uitlaatdrag-
stuk was bevestigd ; dit stuk terugnemen en trekhaak
mee vastmaken (PS: het rechter bevestigingspunt van dit
dragstuk afzagen en vervangen door punt G van trekhaak);
E tegen onderkant sleepoog; monterestuk -f- boven op sleep-
oog (opschuiven via achterkant) en bout inschroeven. Mon-
terestukken B tegen grond koffier, deze gaten doorboren
D 10,5, monterestukken -h- in koffer aanbrengen en alle
bouten plaatzen en deeglijk vastschroeven.

5/ Bumper terug plaatsen doch eerst in midden onderkant
een stuk wetsnijden van 3 cm (gemeten vanaf de rand
over een breedte van 15 cm.)

6/ Monteren van * en alles deeglijk vastschroeven.
7/ Warmteschild en uitlaat terug vastmaken. Kofferbekle-
ding terug plaatsen.
(zie ommetje)

1/ Enlever le pare-choc-arrière, la couverture de fond du coffre et
la protection de châssis au dessus de l'échappement et défaire le sup-
port de la suspension arrière.

2/ A et A' vont sur les trous existants dans le côté du chassis ; placer les
rondelles dans le chassis ; à A à l'extérieur dans le côté du chassis ; à A'
par l'intérieur. Mettre les boutons et rondelles à A' par l'extérieur.

3/ Libérer éventuellement les coins, formés par les longerons et la dalle
transversale, qui peut être injecté de caoutchouc.


4/ Positionner l'attelage avec : A et A' entre les boutons de chassis sur
les trous mentionnés dans Z/ C et D sur la place où le support d'échappe-

ment était fixé ; remettre cette pièce et fixer l'attelage (PS: scier la
pointe de fixation droite du support et remplacer par la pointe G de l'attelle e-
tage) ; E contre le dessous de l'anneau de traction ; placer la pièce de mon-
terestuk -f- sur-dessus de l'anneau de traction ; placer la pièce de montage -f-
au dessus de l'anneau (glisser par l'arrière) et visser le bouton ; B contre
le fond du coffre, forer ces trous D 10,5. Placer les pièces de
montage -h- dans le coffre et visser bien tous les boutons.

5/ Découper une pièce de 3 cm (mesurer dès le bord) sur une
largeur de 15 cm du pare-choc avant de la remettre.

6/ Monter le * et bien serrer le tout.
7/ Réfixer la protection de châssis et l'échappement. Remettre
la couverture de fond du coffre.

(voir au verso)



/D: 8,60 kN
/S: ↓ 100 kg
Max. → 1600 kg

1/ veiligheidschakel (800 000)
2 bouten M12-35

1/ Attelage
1 Equerre porte-boule
1 Boule Ø 50 complète
2 Ecrous avec boulons M 14-35
1 tressé
2 borgondesels Ø 14
4 bouten M12-30 (*)
4 moeren met bouten M10-30 (B)
4 moeren met bouten M10-90 (A)
1 bout M10-35 (E)
2 rondels 60-12 (A')
4 rondelles rehaussées 60-15/58 (A-A')
2 pièces de montage -h- (B)
1 monterestuk -f- (E)
9 rondelles de sécurité Ø 10 (A-A'-B)

1/ Achterbumper en grondbekleding koffer wegnemen.
Warmteschild boven uitlaat afnemen en dragstuk ophangen
achteraan losmaken.

2/ A en A' passen op bestaande gaten in zijkant chassis,
verhoogde rondels in chassis plaatsen. Bij A buitenaan in
zijkant chassis, bij A' via binnenkant. Bouten en rondels
plaatsen bij A' via buitenkant.

3/ Hoeken, gevormd door langsliggers en dwarslaat, even-
tuell indien noodzakelijk, vijfmaalen door wegsnijden van op-
gespoten rubber.

4/ Trekhaak plaatsen met A en A' tussen chassisbalken op
gaten vermeld in Z/ C en D op plaats waar uitlaatdrag-
stuk was bevestigd ; dit stuk terugnemen en trekhaak
mee vastmaken (PS: het rechter bevestigingspunt van dit
dragstuk afzagen en vervangen door punt G van trekhaak);
E tegen onderkant sleepoog; monterestuk -f- boven op sleep-
oog (opschuiven via achterkant) en bout inschroeven. Mon-
terestukken B tegen grond koffier, deze gaten doorboren
D 10,5, monterestukken -h- in koffer aanbrengen en alle
bouten plaatzen en deeglijk vastschroeven.

5/ Bumper terug plaatsen doch eerst in midden onderkant
een stuk wetsnijden van 3 cm (gemeten vanaf de rand
over een breedte van 15 cm.)

6/ Monteren van * en alles deeglijk vastschroeven.
7/ Warmteschild en uitlaat terug vastmaken. Kofferbekle-
ding terug plaatsen.
(zie ommetje)