



# TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK  
Hoogmolenwegel 23  
8790 Waregem - België  
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 427 HYUNDAI CTTE H100 Pick-Up '96-

Goedkeuringsnr. e6\*94/20\*0023\*00  
N° d'homologation  
valeur 'D' waarde 8  
valeur 'S' waarde 90

## SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 427  
1 flenskogel 50T (\*)  
2 bouten met moeren M16-50 (\*)  
2 borgrondfels 16mm. (\*)  
4 bouten M12/1,25-30 (A)  
2 bouten M10-30 (B)  
2 klembeugels 60-M10 (C)  
2 monteerstukken -e (C)  
6 borgrondfels 10mm. (B-C)  
4 borgrondfels 12mm. (A)  
4 rondsels 10mm. (B)

## COMPOSITION :

1 attelage réf. 427  
1 rotule à bourrelet 50T (\*)  
2 boulons avec écrous M16-50 (\*)  
2 rondelles de sécurité 16mm. (\*)  
4 boulons M12/1,25-30 (A)  
2 boulons M10-30 (B)  
2 colliers de serrage 60-M10 (C)  
2 pièces de montage -e (C)  
6 rondelles de sécurité 10mm. (B-C)  
4 rondelles de sécurité 12mm. (A)  
4 rondsels 10mm. (B)

## MONTAGEHANDLEIDING :

1. Achterbumper en beide achterlichten demonteren, om nadien de monteerstukken -e in de chassisliggers te kunnen plaatsen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) passend op de van schroefdraad voorziene gaten, vrij gekomen door verwijdering achterbumper. Deze terugplaatsen met trekhaak tussen bumper en chassis en bouten inschroeven. De punten (C) komen tegen onderkant dwarsbuis. De punten (B) komen tegen onderkant chassisbalken, deze gaten in onderkant boren diam. 10,5mm. Daarna de monteerstukken -e via achterkant in de chassisbalken inbrengen en bouten inschroeven. Bij (C) de klembeugels rond de dwarsbuis aanbrengen en bevestigen aan trekhaak. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.
3. Achterlichten terugplaatsen.

## MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez le pare-chocs arrière ainsi que les feux-arrières, afin de pouvoir mettre les pièces de montage -e dans les longerons du chassis.
2. Mettre l'attelage avec (A) sur les trous avec du filet et remonter le pare-chocs avec l'attelage entre le pare-chocs et le chassis. Fixer les boulons. Les points (C) viennent contre le dessous de la tube transversale. Les points (B) viennent contre le dessous des poutres du chassis, forer ici en diam. 10,5mm. dans le dessous. Poser les pièces de montage -e via l'arrière dans les poutres du chassis et fixer les boulons. Au point (C) mettre les colliers de serrage autour de la tube transversale et fixer à l'attelage. Monter (\*) et bien serrer le tout.
3. Remettre les feux-arrières.

