



TREKHAKEN - ATTELAGES

GDW n.v.
 Hoogmolenwegel 23
 B - 8790 WAREGEM
 Tel. 32 (0)56 60.42.12
 Fax.32 (0)56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 483 TOYOTA STARLET '96-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 483	1 veiligheidsschakel (800053)
1 bolstuk T44	(*)
2 bouten M12-70	(*)
4 bouten M10/1,25-30	(A)
4 bouten met moeren M12-35	(E)
4 bouten met moeren M10-90	(B-C-D)
1 bout met moer M10-120	(B')
1 bout met moer M10-110	(C')
4 verhoogde rondsels 60-16/60/82/94	(B-C-D)
1 monterstuk -g	(E)
1 monterstuk -h	(E)
10 borgrondsels 10mm.	(A-B-B'-C-C'-D)
2 borgrondsels 12mm.	(*)

COMPOSITION :

(*) 1 attelage réf. 483	1 anneau de sécurité (800053)	(*)
1 tige-rotule T44	(*)	
2 boulons M12-70	(*)	
4 boulons M10/1,25-30	(A)	
4 boulons avec écrous M12-35	(E)	
4 boulons avec écrous M10-90	(B-C-D)	
1 boulon avec écrou M10-120	(B')	
1 boulon avec écrou M10-110	(C')	
4 rondelles rehaussées 60-16/60/82/94	(B-C-D)	
1 pièce de montage -g	(E)	
1 pièce de montage -h	(E)	
10 rondelles de sûreté 10mm.	(A-B-B'-C-C'-D)	
2 rondelles de sûreté 12mm.	(*)	

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Sleepogen achter onderaan de wagen definitief verwijderen.
2. De monterstukken -g en -h tegen onderkant chassisbalken plaatsen met (A) passend op de vrijgekomen schroefgaten door verwijdering sleepogen. De gaten (B-B'-C-C'-D) doorboren diam. 10,5mm. tot in de kofferruimte. Deze gaten enkel in de bovenplaat vermeerderen tot diam. 17mm., om de verhoogde rondsels toe te laten. Alle bouten met verhoogde rondsels plaatsen, maar niet vastschroeven.
3. Trekhaak aanbrengen met de punten (E) tussen de monterstukken -g en -h. Bouten bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever définitivement les anneaux de traction en dessous à l'arrière de la voiture.
2. Mettre les pièces de montage -g et -h contre le dessous des poutres du chassis avec (A) correspondant aux trous filetés de la fixation des anneaux de traction. Forer les trous (B-B'-C-C'-D) en diam. 10,5mm. jusque dans le coffre. Agrandir ces trous seulement dans la tôle supérieure jusqu'en diam. 17mm. et mettre les rondelles rehaussées. Mettre les boulons sans les serrer.
3. Positionner l'attelage avec (E) entre les pièces de montage -g et -h. et fixer les boulons. Monter (*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. **e4*94/20*0445*00**
 N° d'homologation
 valeur 'D' waarde **5,8**
 valeur 'S' waarde **50**

