



# TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 524 HONDA CIVIC Coupé '94-

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 524
- 1 boltige T43M-sp.of T35 escamot. (\*)  
of trekstuk + bolflens 50T
- 4 Bouten M12x40mm (\*)
- 8 bouten met moeren M10-30 (B-C)
- 4 rondsels 60/25-12 (C)
- 2 monteerstukken -e (B-C)
- 8 borgrondsels 10mm. (B-C)
- 4 borgrondsels 12mm. (\*)
- 1 Veiligheidsschakel (\*)

### COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 524
- 1 tige-boule T43M-sp.ou T35 escamotable  
ou support-équerre avec boule 50T
- 4 Boulons M12x40mm (\*)
- 8 boulons avec écrous M10-30 (B-C)
- 4 rondelles 60/25-12 (C)
- 2 pièces de montage -e (B-C)
- 8 rondelles de sécurité 10mm. (B-C)
- 4 rondelles de sécurité 12mm. (\*)
- 1 Anneau de sécurité (\*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Midden onderaan achterbumper moet een stukje weggesneden worden van 7,5cm. gemeten vanaf de onderrand over een breedte van 16cm. Bumper onderaan losmaken aan de 2 bouten. Uitlaat losmaken van ophangrubbers.
2. Trekhaak plaatsen met (B) tegen grondplaat van koffer naast chassisbalken. Deze montagepunten zijn zichtbaar in koffer (indrukkingen), doorboren diam. 10,5mm. en monteerstukken -e in koffer plaatsen. De montagepunten (C) passen eveneens op ingedrukte punten die doorgeboord moeten worden diam. 10,5mm.
3. Bouten degelijk bevestigen met rondsels onderaan. Bumper en uitlaat terug vastmaken. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Couper une pièce au milieu en dessous du pare-chocs de 7,5cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 16cm. Détacher le pare-chocs en dessous aux 2 boulons. Détacher l'échappement des caoutchoucs de fixation.
2. Positionner l'attelage avec (B) contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres de châssis. Ces points de montage sont imprimés et visible dans le coffre, les forer en diam. 10,5mm. et mettre les pièces de montage -e dans le coffre. Les points (C) sont également imprimés, forer en diam. 10,5mm.
3. Mettre les boulons avec les rondelles en dessous. Remettre le pare-chocs et l'échappement. Monter (\*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. e6\*94/20\*0025\*00

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 6,1

valeur 'S' waarde 50

