

TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.
Hoogveldweg 23
B-8790 WAREgem
Tel. 32 (0) 56 60 42 12
Fax 32 (0) 56 60 01 93

TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.V.
Hoogveldweg 23
B-8790 WAREgem
Tel. 32 (0) 56 60 42 12
Fax 32 (0) 56 60 01 93

TREKHAAK-ATTELAGE°533: Renault Laguna Break '95

Samenstelling

Composition

1 trekhak ref.0533	1 attelage ref.0533
1 bolstaang T43 of T35 escamotable	1 tige-boule T43 ou T35 escamot.
Off zweehouder + bolflens 50T	ou support-équerre + boule 50T
4 Bouten M12x40mm	(*) 4 boutons M12x40mm
4 bouten M8-30	(A) 4 boulons M8-30
4 rondels 25-8	(A) 4 rondelles 25-8
4 kartelmoeren M8	(A) 4 écrous-moletés M8
1 rondsels 60-12-2	(C) 1 rondelle 60-12-2
1 verhoogd rondsels 60-12-48	(C') 1 rondelle rehaussée 60-12-48
2 moeren M10	(C-C') 2 écrous M10
2 bouten + moeren M8-80	(B) 2 boulons + écrous M8-80
2 verhoogde rondsels 25-13-48	(B) 2 rondelles rehaussées 25-13-48
2 bouten M12-30	(D) 2 boutons M12-30
2 bouten + moeren M12-30	(D) 2 boutons + écrous M12-30
2 borgrondsel 10MM	(C-C') 2 rondelles de sécurité 10MM
6 borgrondsel 8MM	(A-B) 6 rondelles de sécurité 8MM
8 borgrondsel 12MM	(D-D') 8 rondelles de sécurité 12MM
1 Veiligheidsschakel	(*) 1 Aanbeulde securité

Goedkeuringsnr. e4*94/20*0572*00

N° d'homologation
valeur D'waarde
valeur S'waarde

8 , 10 kN

75 kg

Montagehandleiding

1/ Uitlaat achteraan demonteren en hitteschild losmaken. (zie foto 1)

- 2/ In de voorzijde van de dwarsbalk achteraan het voertuig zijn links en rechts 2 reed voorziene boringen waar men de kartelmoeren van M8 inbrengt. (zie foto 2-3)
Nu plaatst men de monteerstukken -g en -h met de punten A op deze moeren (zie foto 4 en met de punten C en C' dwars door de chassisbalk in de reeds voorziene boringen (zie foto 7), de punten B zijn ook reeds voorziene boringen waar men de verhoogde rondsels moet inbrengen. (zie foto 5-6)

Bij punt C' moet men het verhoogde rondsels aan de buiten zijde van het chassis inbrengen, bij punt C moet men enkel het rondsels aan de buitenzijde plaatsen. Alle bouten inbrengen doch niets aanspannen.

3/ Nu de trekhak plaatzen met de punten D en D' op D en D' van de reeds gemonteerde stukken -g en -h (zie foto 5-6). Bouten inbrengen en alles degelijk aanspannen.

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen en het hitteschild en uitlaat terug monteren

Manuel de montage


1/ Démonter l'échappement et la plaque thermique à l'arrière. (photo 1)

2/ Mettre les écrous moletés M8 dans les forages prévus dans la traverse au côté gauche et droit (photo 2-3) Placer les pièces de montage -g et -h sur ces écrous (photo 4) et avec les points C et C' à travers la poutre du chassis dans les trous prévus où on doit mettre les rondelles (Photo 7), les points B sont aussi des trous prévus où on doit mettre les rondelles rehaussées. (photo 5-6)

Au point C' il faut mettre la rondelle rehaussée par l'extérieur du chassis, au point C seulement mettre la rondelle à l'intérieur. Mettre tous les boulons mais ne rien fixer.

3/ Placer l'attelage avec les points D et D' sur D et D' des pièces de montage -g et -h (photo 5-6). Mettre les boulons et bien fixer.


4/ Monter le (*), bien fixer et remonter la plaque thermique et l'échappement.




Foto/photo 1




Foto/photo 2




Foto/photo 3




Foto/photo 4




Foto/photo 5



Foto/photo 6



Foto/photo 7



Foto/photo 8