



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 603 NISSAN SERENA '93-

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 603
- 1 bolstuk T43M of T35 escamotable (\*)  
of trekstuk + bolflens 50T
- 2 bouten M12-30+2 bouten M12-40 (\*)
- 4 borgrondsels 12mm. (\*)
- 8 bouten M10/1,25-25 (A)
- 4 bouten met moeren M10-30 (B)
- 2 monteerstukken -d (B)
- 12 borgrondsels 10mm. (A-B)
- 1 veiligheidsschakel (\*)

### COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 603
- 1 tige-boule T43M ou T35 escamotable (\*)  
ou support-équerre + boule 50T
- 2 boulons M12-30+2 boulons M12-40 (\*)
- 4 rondelles de sécurité 12mm. (\*)
- 8 boulons M10/1,25-25 (A)
- 4 boulons avec écrous M10-30 (B)
- 2 pièces de montage -d (B)
- 12 rondelles de sécurité 10mm. (A-B)
- 1 anneau de traction (\*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Grondbekleding in laadvloer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen voorkant dwarsbalk passend op bestaande schroefgaten en bijgeleverde bouten met rondsels inschroeven.  
(B) past tegen onderkant laadruimte naast de chassisbalken. Deze gaten doorboren diam. 10,5mm. Monteerstukken -d in laadruimte op deze geboorde gaten plaatsen en bouten bevestigen. Monteren (\*) en alles degelijk vastschroeven.
3. Grondbekleding terugplaatsen.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever le revêtement de la plate-forme de chargement.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre le devant de la traverse sur des trous filetés prévus et mettre les boulons avec rondelles.  
(B) vient contre le dessous de la tôle de fond à côté des poutres de chassis. Forer ces trous en diam. 10,5mm. Mettre les pièces de montage -d sur ces trous à l'intérieur et boulonner. Monter (\*) et bien serrer le tout.
3. Remettre le revêtement de fond.

