

TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. u. DELUNINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (5.1.)

TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (5.1.)

TREKHAAK №: 686
voor: MAZDA XEDOS '93 -

ATTELAGE № 686
pour: MAZDA XEDOS '93 -

TREKHAAK №: 686
voor: MAZDA XEDOS '93 -

ATTELAGE №: 686
pour: MAZDA XEDOS '93 -

SAMENSTELLING:

1 veiligheidschakel (800053) (*)
1 trekhaak
1 bolhouder - zweestuk
1 bol Ø 50 compleet
2 moeren met bouten M 14-35
1 trekstuk
2 borgondels Ø 14
4 bouten M 12-40 (*)
4 moeren met bouten M 10-35 (E-F)
6 moeren met bouten M 10-35 (A-B)
2 rondels Ø 0-12 (E)
1 monterstuk -h (A)
1 monterstuk -i (A)
1 monterstuk -k (B)
1 monterstuk -l (F)
10 borgondels Ø 10 (A-B-E-F)
4 borgondels Ø 12 (*)
1 rondsel Ø 10-12 (C)
1 moer + bout M 12-30 (C)
1 borgondsel Ø 12 (C)

COMPOSITION:

1 Anneau de sécurité (800053) (*)
1 Attelage
1 Equerre porte-boule
1 Boule Ø 50 complète
1 (*) of bolsluit T43 of escamotable T35
2 Ecrous avec boutons M 14-35 (*) of escamotable T35
1 pièce de traction
2 rondelles de sécurité Ø 14
4 boutons M 12-40 (*)
4 écrous avec boutons M 10-35 (E-F)
6 écrous avec boutons M 10-35 (A-B)
2 rondelles Ø 0-12 (E)
1 pièce de montage -h (A)
1 pièce de montage -i (A)
1 pièce de montage -k (B)
1 pièce de montage -l (F)
10 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-E-F)
4 rondelles Ø 12 (*)
1 rondelle Ø 10-12 (C)
1 écrous + bouton M 12-30 (C)
1 rondelle de sécurité Ø 12 (C)

MONTAGEHANDLEIDING:

MANUEL DE MONTAGE:

1/ Bumper achteraan demonteren.

2/ Trekhaak plaatsen met: A en F tegen achterkant keelswerk; A op boringen zichtbaar in de enkele plaat gericht naar vooruit; deze gaten doorboren in de andere plaat; bij A bouten inbrengen en monteren -h en -i aan vooruit aanspannen en vastschroeven; punten B via monterstukken -h en -i doorboren (Ø 10,5) tot in kofferruimte; hier monteren -i en -k bijleggen met D op bevestigingsgaten slukken -i en -k bijleggen met D op bevestigingsgaten van achterbumper; C van sluit -i op boring in sleepoog; bij B en C bouten inbrengen; bij C rondsel builenaan; E leggen grondplaat koffer juist achter dversbalk.

3/ Punten E en F doorboren (Ø 10,5). Bij E rondsel en bij F monterstuk -l in koffer aanspannen en alle bouten bevestigen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

4/ Bumper terug plaatsen doch vooraf in het midden een stuk uitstrijken van 6 cm (gemeten vanaf de rand over een breedte van 18 cm naar 15 cm (zie schets).

zie ommegijde

voir au verso)

