

ECC nr : ---/---

Valeur-D-waarde : 9.00 KN.

Valeur-S-waarde : 75 kg


Max. → : 1500 kg

**Honda**

N°:1047

**Type :Legend 4D/P****Model:1992 - .....****samenstelling**

	<b>Composition</b>
1 trekhaak ref.1047	1 attelage ref.1047
1 bout lang T431000 of T351000	1 tige-boule T431000 ou T351000
1 bout M6-20	(*)
5 bouten M10-30	(C)
2 bouten M10-30 + moeren	(A)
1 bout M10-50 + moer	(D)
2 bouten M10-50 + moeren	(F)
4 Bouts M12x40mm	(B-E)
2 verhoogde rondsels 16-50/85	(*)
2 rondsels 50X50	(B-E)
1 borgrondsels 6mm	(C)
10 borgrondsels 10mm	(A-B-D-E-F)
4 borgrondsels 12mm	(*)
1 monteerstuk (-i)	(D)
1 monteerstuk (-h)	(A)
1 monteerstuk (-g)	(A)
1 monteerstuk (-j)	(F)
1 Améau de sécurité	(*)

**Montagehandleiding**

- 1/ Bumper achteraan demonteren en hitteschild losmaken van chassisbalk, binnenvbekleding in de kofferuimte wegnemen.
- 2/ Plaats de monteerstukjes (-g) en (-h) achteraan via de openingen in de voorzijde van de chassisbalk. De punten (A) passen met de voorzijde openingen in de onderzijde van de chassisbalk. De punten (B) en (E) van de trekhaak passen met de boringen in de chassis maar die zijn afgedekt met een rubberen stop, verwijder de rubber stop en breng de verhoogde rondsels in via de onderzijde. Boor deze boringen door tot in de kofferuimte en plaats de bouten met rondsels via de koffer.

- 3/ Plaats de trekhaak met de punten (B) en (E) op de ingebrachte bouten en met (A) op de voorzijde boringen waar men de monteerstukjes heeft ingebracht, breng alle bouten in doch niets aanspannen.

- 4/ De punten (D) komen tegen de grondplaat van de koffer en deze punten moet men doorboren met dia.10.5mm, plaats langs de binnenzijde van de koffer monteerstuk (-i) op deze boringen en breng de nodige bouten in. Punt (F) komt tegen de achterkant van de sleepoog monteerstuk oog in het midden van het voertuig, plaats op de voorzijde van de sleepoog monteerstuk (-j) en breng de bouten in, alles degelijk aanspannen.

- 5/ Voor men de bumper terugplaats moet men een insnijding maken in het midden van de bumper van 80mm gemeten vanaf de rand van de bumper en 160mm breed. Monteren van (\*) en alles degelijk aanspannen.

**Manual de montage**

- 1/ Démontter l'échappement et la plaque thermique de la poutre de chassis, enlever la couverture du fond du coffre.

- 2/ Placer les pièces de montage (-g) et (-h) à l'arrière par les ouvertures dans la poutre de chassis du façon que les points (A) conviennent avec forages prévus à l'en-dessous de la poutre. Les points (B) et (E) de l'attelage conviennent avec les forages dans le chassis qui sont couvert avec un capuchon, enlever le capuchon et mettre les rondelles rehausées par l'en-dessous. Forer ces trous jusqu'au coffre et placer les rondelles par le coffre.

- 3/ Placer l'attelage avec les points (B) et (E) sur les boulons déjà montés et avec (A) sur les forages où on a mis les pièces de montage, mettre tous les boulons mais ne rien serrer.

- 4/ les points (D) se situent contre la plaque du fond du coffre, forer ces points avec diam. 10,5 mm. Placer à l'intérieur du coffre la pièce de montage (-i) sur les forages et mettre les boulons. Points (F) se trouve contre l'arrière de l'anneau de traction au milieu du véhicule, placer à l'avant de l'anneau la pièce de montage (-j) et mettre le bouton. Bien serrer.

- 5/ Avant de remettre le pare-chocs il faut faire une découpe au milieu du pare-chocs de 80 mm mesure à partir du bord du pare-chocs et 160 mm en largeur. Monter le (\*) et bien fixer le tout.

N.B.  
Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.  
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.  
Oppassen bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraden beschadigt.

**Remarque:**  
Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.  
Enlever la couche de bitume où d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.