

Samenstelling

1 trekhaak ref.1140
 1 bolstang T45L001 of T36L001
 2 bouten M10-30 + moeren
 6 bouten M10-35 + moeren
 2 bouten M10-100/1.25
 2 bouten M12-30 + moeren
 2 bouten M12-30
 4 bouten M12-70
 4 borgmoeren M12
 2 buisjes (-k) 20-12/14
 2 rondsels 65-25/3
 2 rondsels 40-12/4
 10 rondsels 10mm
 4 borgrondsels 12mm
 1 monteerstuk (-f)
 1 monteerstuk (-g)
 1 monteerstuk (-i)
 1 monteerstuk (-h)
 1 veiligheidsschakel (800.053)

Daewoo
Type : Nubira Break

N°:1140

Model:1997 -

Composition

1 attelage ref.1140
 1 tige-boule T45L001 ou T36L001
 2 boutons M10-30 + écrous
 6 boutons M10-35 + écrous
 2 boutons M10-100/1.25
 2 boutons M12-30 + écrous
 2 boutons M12-30
 4 boutons M12-70
 4 écrous de sûreté M12
 2 tuyaux (-k) 20-12/14
 2 rondelles 65-25/3
 2 rondelles 40-12/4
 10 rondelles de sûreté 10mm
 4 rondelles de sûreté 12mm
 1 pièce de montage (-f)
 1 pièce de montage (-g)
 1 pièce de montage (-i)
 1 pièce de montage (-h)
 1 anneau de sécurité (800.053)

Manuel de montage**1/ Enlever le pare-chocs et le bac en plastique du coffre.**

2/ Placer les pièces de montage (-i) à gauche et (-h) à droite contre l'en-dessous de la plaque du fond du coffre juste à côté la poutre de châssis. Les points (B) conviennent avec les forages dans la transversale du véhicule, mettre les boutons par l'avant et rondelle à l'arrière mais ne rien serrer. Forer les points (A) et (A') jusqu'à dans le coffre et y placer les pièces de montage (-f) et (-g) avec les points (A) sur les forages. Les points (C) des pièces de montage conviennent avec les boutons de fixation du pare-chocs. Utiliser les boutons plus long livrés avec et placer entre les pièces de montage et le véhicule les tubes (-k) pour régler la différence de hauteur. Mettre au point (A') les boutons avec rondelle mais ne rien serrer.

3/ Placer l'attelage avec les points (D) et (D') sur (D) et (D') des pièces de montage (-i) et (-h), mettre les boutons mais ne rien serrer.

4/ Avant de remettre le pare-chocs il faut faire une découpe au milieu du pare-chocs de 60 mm en largeur et 60 mm à partir du bord du pare-chocs. Refixer le pare-chocs complètement.

5/ Fixer tous les boutons.**6/ Monter le (*) et bien fixer le tout.****Montagehandleiding**

1/ Bumper demonteren en de plastic bakken in kofferruimte wegnemen.

2/ Plaats de monteerstukken (-i) links en (-h) rechts tegen de onderkant van de grondplaat van de koffer. Juist naast de chassisbalk. De punten (B) passen met de voorzien boringen in de achterplaat van het voertuig, breng de bouten in via de voorzijde en plaats aan de achterzijde de rondsels, doch niet aanspannen. Boor nu de punten (R) en (R') tot in de koffer en plaats binnein de koffer de monteerstukken (-f) en (-g) met de punten (A) op deze geboorde gaten, de punten (C) van de monteerstukken passen met de bevestigingsbouten waarmee de bumper is vastgezet. Gebruik daarvoor de bijgeleverde langere bouten en plaats tussen de monteerstukken en het voertuig de buisjes (-k) om het hogeverschil weg te werken. Breng bij punt (A') de bouten met de rondsels in, maar niet aanspannen.

3/ Plaats de trekhaak met de punten (D) en (D') op (D) en (D') van de reeds gemonteerde stukken (-i) en (-h), breng de bouten in maar niet aanspannen.

4/ Plaats de bumper terug maar maak eerst een insnijding in de midden en onderkant van de bumper. De insnijding is 60mm breed en 60mm gemeten vanaf de onderrand van de bumper. Zet de bumper volledig vast.

5/ Nu alle bouten van de trekhaak degelijk aanspannen.


6/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage**1/ Enlever le pare-chocs et le bac en plastique du coffre.**

2/ Placer les pièces de montage (-i) à gauche et (-h) à droite contre l'en-dessous de la plaque du fond du coffre juste à côté la poutre de châssis. Les points (B) conviennent avec les forages dans la transversale du véhicule, mettre les boutons par l'avant et rondelle à l'arrière mais ne rien serrer. Forer les points (A) et (A') jusqu'à dans le coffre et y placer les pièces de montage (-f) et (-g) avec les points (A) sur les forages. Les points (C) des pièces de montage conviennent avec les boutons de fixation du pare-chocs. Utiliser les boutons plus long livrés avec et placer entre les pièces de montage et le véhicule les tubes (-k) pour régler la différence de hauteur. Mettre au point (A') les boutons avec rondelle mais ne rien serrer.

3/ Placer l'attelage avec les points (D) et (D') sur (D) et (D') des pièces de montage (-i) et (-h), mettre les boutons mais ne rien serrer.

4/ Avant de remettre le pare-chocs il faut faire une découpe au milieu du pare-chocs de 60 mm en largeur et 60 mm à partir du bord du pare-chocs. Refixer le pare-chocs complètement.

5/ Fixer tous les boutons.**6/ Monter le (*) et bien fixer le tout.**

N.B. !!

Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
 Verwijder eventueel de bitumenglaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opreepst bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraden beschadigt.

Ramarcie!!
 Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation. ... narrant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.