

# Trekhaken-attelages-Anhängevorrichtungen-towbars



**Ford Mondeo**  
08/1996 - 09/2000



**GDW Ref. 0020**

**EEC APPROVAL N°: e4\*94/20\*0569\*00**

D/	8,90	:	KN
S/	75	:	kg
Max. →	1600	:	kg

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem  
TEL. 32 (0) 56/604212 (5) - FAX 32 (0) 56/600193  
Email: gdw@gdwtowbars.com - Website <http://www.gdwtowbars.com>**



# Ford Mondeo


08/1996 - 09/2000

Ref.0020




## Montagehandleiding

- 1) Achterbumper verwijderen en de drijfbus achteraan losmaken.
- 2) Monteerstukken (-e) aan de bumperplaat bevestigen. Blijf de bumperplaat vasthouden tot de bouten gespannen zijn. Blijf de bumperplaat vasthouden tot de bouten gespannen zijn.
- 3) Trekhaak plaatsen met (B) tegen achterkant van het frame. Trekhaak moet netwerk op termijn gelegd en via de bouten bevestigen aan monteerstukken (-e). Alles degelijk vastzetten.
- 4) Na opvullen van de bumperplaat en vellen een kleine uitsnijden zodat deze past op de achterkant van de trekhaak en teruggeplaatst. Bumper terugplaatsen en de bouten onderaan een stukje tegenhouden van 5cm, geraden van 10mm. Gebruik een precieze van 10mm.



## Montagemomenten

- trekhaak referentie 0020  
knopslang 303000  
bouten M12-3  
bouten + moeren M10-110  
bouten + moeren M12-35  
zondwels 10-12-4  
tulipes 17/13-60  
monteerstukken (-e)  
borgondels 10mm  
borgondels 12mm



Alle bouten en moeren 7 kadasen 75Nm

Rechts:

Dit is de voorzijde. De voorzijde moet altijd naar buiten gericht worden. De achterkant moet altijd tegen de auto gericht worden.



# Ford Mondeo

## 08/1996 - 09/2000

### Ref.0020



#### Montagehandleiding

- 1) Achterbumper samen met inwendig hulpstuk afnemen. De uitlaatbuis achter-aan losmaken.
- 2) Monteerstukken (-e) tegen binnenzijkant chassis en tegen dwarsplaat koetswerk aanbrengen, passend met (A-B) op voorziene gaten. Bij (A) buisjes, rondsels en bouten via buitenkant chassis inbrengen en bevestigen.
- 3) Trekhaak plaatsen met (B) tegen achterkant dwarsbalk koetswerk op vermelde gaten en via de bouten bevestigen aan monteerstukken (-e). Alles degelijk vastschroeven.
- 4) Nu opvulstuk van achterbumper links en rechts een weinig uitsnijden zodat deze past over de zijstukken van de trekhaak en terugplaatsen. Bumper terugplaatsen, maar vooraf midden onderaan een stukje wegsnijden van 9cm, gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 15cm.
- 5) Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven. Uitlaat terug vastmaken.

#### Zusammenstellung

1 trekhaak referentie 0020	
1 kogelstang T43M000	(*)
4 bouten M12-35	(*)
4 bouten + moeren M10-110	(A)
4 bouten + moeren M12-35	(B)
4 rondsels 40-12-4	(A)
4 buisjes 17/13-80	(A)
2 monteerstukken (-e)	(B)
4 borgrondsels 10mm	(A)
8 borgrondsels 12mm	(B-*)

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

---

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of branstofleidingen beschadigt.



# Ford Mondeo

## 08/1996 - 09/2000

### Réf.0020

F

#### Notice de montage

- 1) Démonter le pare-chocs arrière et la pièce de remplissage intérieure.  
Détacher l'arrière de l'échappement.
- 2) Mettre les pièces de montage (-e) contre le côté intérieur du châssis et contre la tôle transversale de la carrosserie correspondant avec (A-B) aux trous prévus. Mettre les petits tubes, les rondelles et les boulons par l'extérieur du châssis au point (A) et fixer tout.
- 3) Positionner l'attelage avec (B) contre l'arrière de la traverse sur les trous mentionnés et boulonner aux pièces de montage (-e) et bien serrer.
- 4) Faire une petite découpe à gauche et à droite à la pièce de remplissage du pare-chocs et la remettre sur les pièces de côté de l'attelage.  
Remettre le pare-chocs arrière mais couper d'abord une pièce au milieu en-dessous de 9cm, mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 15cm.
- 5) Monter (\*) et bien serrer le tout. Refixer l'échappement.

#### Composition

1 attelage référence 0020	
1 tige-boule T43M000	(*)
4 boulons M12-35	(*)
4 boulons + écrous M10-110	(A)
4 boulons + écrous M12-35	(B)
4 boulons 40-12-4	(A)
4 petits tubes 17/13-80	(A)
2 pièces de montage (-e)	(B)
4 rondelles de sûreté 10mm	(A)
8 rondelles de sûreté 12mm	(B-*)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

#### Remarque

-----

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.  
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



# Ford Mondeo

## 08/1996 - 09/2000

### Ref.0020



#### Fitting instructions

- 1) Remove the rear bumper together with the inner filling piece. Loosen the exhaust in the rear.
- 2) Bring mounting pieces (-e) against the inside of the chassis and against the cross-plate of the body work, matching with (A-B) on the provided holes. Insert by (A) the tubes, washers and bolts through the outside of the chassis and fix.
- 3) Place the tow bar with (B) against the rear cross-beam of the body work on the mentioned holes and fasten by way of the bolts on the mounting pieces (-e). Tighten everything firmly.
- 4) Cut out a little from the filling piece, left and right, so that this will match over the side pieces of the tow bar, and replace. Replace the bumper, but first cut away a piece of 9cm, at the bottom, in the middle, measured as from the lower rim, over a breadth of 15cm.
- 5) Assemble (\*) and screw on firmly. Refasten the exhaust.

#### Composition

1 tow bar reference 0020	
1 ball T43M000	(*)
4 bolts M12-35	(*)
4 bolts + nuts M10-110	(A)
4 bolts + nuts M12-35	(B)
4 washers 40-12-4	(A)
4 tubes 17/13-80	(A)
2 mounting pieces (-e)	(B)
4 security washers 10mm	(A)
8 security washers 12mm	(B-*)

All bolts and nuts : quality 8.8

#### Note

Please consult your car dealer, or owners manual for the max. Permissible towing mass.  
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.  
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



# Ford Mondeo

## 08/1996 - 09/2000

### Ref.0020



#### Anbauanleitung

- 1) Stoßstange zusammen mit innerer Füllung abnehmen. Auspuff hinten lösen.
- 2) Montierstücke (-e) gegen Rahmeninnenseite und gegen Karosseriequerplatte anbringen, passend mit (A-B) auf vorgesehene Löcher. Bei (A) Rohrchen, Ritzel und Bolzen via Rahmenaußenseite einbringen und verschrauben.
- 3) Anhängekupplung setzen mit (B) gegen Hinterseite vom Karosseriequerbalken auf erwähnte Löcher und mit Bolzen an Montierstücke (-e) festmachen. Alles fest anschrauben.
- 4) Stoßstangefüllung links und rechts ein wenig ausschneiden, so daß diese paßt über die Seite von die Anhängekupplung und wieder setzen. Stoßstange wieder montieren, aber zuerst in der Mitte ein Stückchen ausschneiden : 9cm ab Unterrand, 15cm breit.
- 5) (\*) montieren und alles fest anschrauben. Auspuff wieder festmachen.

#### Zusammenstellung

1 Anhängekupplung Nummer 0020	
1 Kugelstange T43M000	(*)
4 Bolzen M12-35	(*)
4 Bolzen + Muttern M10-110	(A)
4 Bolzen + Muttern M12-35	(B)
4 Ritzel 40-12-4	(A)
4 Rohrchen 17/13-80	(A)
2 Montierstücke (-e)	(B)
4 Sicherheitsritzels 10mm	(A)
8 Sicherheitsritzels 12mm	(B-*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

#### Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenenschutz und Antidörrmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, daß keine dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.

Trekhaken -attelages



Towbars - Anhängevorrichtungen

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen DIN931/DIN933/DIN7991  
Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8

M6-----10.8Nm of 1.1kgm  
M12-----88.3Nm of 9.0kgm  
M22-----265 Nm ok 27kgm

M8-----25.5Nm of 2.60kgm  
M14-----137 Nm of 14.0kgm

M10-----52.0Nm of 5.30kgm  
M16-----211 Nm of 21.5kgm

Ontwerp

**GDW**

Designed by

**GDW**

Signé

**GDW**

Entwurf

**GDW**