

ECC nr : ---*/---/---*/---
Valeur-D-waarde : 8.20 kN

Valeur-S-waarde : 75 kg
Max. → : 1500 kg

Daewoo

N°: 1089


Montagehandleiding

Type : Leganza
Model: 1998- . . .

Samenstelling

1	trekhaak ref.1089	(*)	attelage ref.1089	(*)
1	boorstang T43L000 of T35L000 esca.	(B)	tige-boule T43L000 ou T35L000 esca.	(B)
4	bouten M10/1.25-30	(A)	4 boutens M10/1.25-30	(A)
2	bouten M10-80 + moeren	(C)	2 boutons M10-80 + écrous	(C)
4	bouten M12x40	(D-D')	4 boutons M12x40	(D-D')
2	verhoogde rondsels 60-16/55	(C)	2 rondelles haussées 60-16/55	(C)
4	rondsels 40-12-4	(A-B-C)	4 rondelles 40-12-4	(A-B-C)
10	borgrondsels 10mm	(*-D-D')	10 rondelles de sécurité 10mm	(*-D-D')
8	borgrondsels 12mm	(B)	8 rondelles de sécurité 12mm	(B)
2	monteerstukken (-f)	(D-D')	2 pièces de montage (-f)	(D-D')
1	monteerstuk (-g)	(D-D')	1 pièce de montage (-g)	(D-D')
1	monteerstuk (-h)	(*)	1 pièce de montage (-h)	(*)
4	bouten M12x40	(*)	4 boutons M12x40	(*)
	veiligheidshaken		1 serrure de sécurité	

Composition



Montagehandleiding
 1/ Grond bekleding in de kofferruimte wegnemen, bumper en uitlaat demonteren en de 2 sleep-ogen die gebout zijn aan het chassis definitief verwijderen.

2/ Plaats de monteerstukken (-g) links en (-h) rechts met de punten (B) tegen de grond-plaat van de koffer en met de punten (A) en (C) tegen de onderkant van de chassis. De punten (A) passen op de vrijgekomen schroefboringen en de punten (C) op de voorziene boring waar men eerst het verhoogde rondsel inbrengt. Breng bij (A) de bouten en rondsels in doch niets aanspannen, boor de punten (B) en (C) door tot in de kofferruimte, plaats bij de punten (B) de monteerstukken (-f) en bij de punten (C) de rondsels en breng de bouten in, maar niets aanspannen.

3/ Breng de trekhaak met (D') op (D') van de reeds gemonteerde stukken (-g) en (-h) en plaats de bouten. Boor de punten (D) door de koetswerkplaats met dia. 13mm en plaats ook hier de bouten. Alles degelijk aanspannen.

4/ Voor men de bumper terugplaast moet men een insnijding maken van 150mm gemeten in de breedte en 10mm gemeten vanaf de rand van de bumper.

5/ Bumper en uitlaat terugplaatsen en monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

1/ Retirer le revêtement de sol du coffre, démonter le pare-choc et pot d'échappement. Enlever définitivement les deux anneaux de remorquage qui sont boulonnés au chassis.

2/ Placer les pièces de montage (-g) à gauche et (-h) à droite avec la partie inférieure de la plaque du coffre et avec les points (A) et (C) contre la partie inférieure de la poutre du chassis. Les points (A) s'adaptent sur les trous flocrés prévus où il faut d'abord placer les rondelles haussées. Amener sur les trous flocrés prévus où il faut d'abord placer les rondelles haussées. Amener au points (A) les boutons et rondelles sans toutefois les serrer, forer les points (B) et au points (C) à travers la plaque du coffre, placer les pièces de montage (-f) sur les points (B) et placer les rondelles et boutons sur les points (C). Ne pas encore les serrer.

3/ Amener l'attache avec (D') sur (D') de les pièces (-g) et (-h) déjà montées et placer les boutons. Forer les points (D) à travers la plaque de carrosserie au dia. 13mm et placer les boutons. Serrer le tout.

4/ Avant de replacer le pare-choc, il faut y faire une découpe de 150mm dans la largeur et de 10mm à partie du bord du pare-choc.

5/ Remonter le pare-choc et le pot d'échappement. Monter les (*) et serrer le tout.